



Manuál k užívání WIFI modulu
pro peletová Kalor – EVO software M1

www.centrumvytapani.cz



RJ-TRADING s. r. o.

Budějovická 673/44
390 02 Tábor

ADRESA PROVOZOVNY:

Budějovická 918
390 02 Tábor

E mail: janu@centrumvytapani.cz


Tel: +420 608 023 448
IČO: 03119319
DIČ: CZ03119319

Registrazione WIFI modulu DPREMOTE

1. Na internetové stránce výrobce: <http://www.duepigroup.com/>



2. Klikněte na záložku PRODOTTI
3. Klikněte na: controlli-per-stufe-e-caldaie-a-pellets
4. Klikněte na: dpreMOTE-app-iphone-android
5. Ve spodní části vyplňte registrační formulář
 - Jméno
 - Příjmení
 - Tel +420....
 - E mail
 - Ulice
 - Město
 - KÓD WIFI modulu ze zadní strany
 - Zaškrtněte operační systém
 - Opište kód z obrázku a potvrďte odesláním
6. Provéřte přijetí potvrzení na váš e mail



Připojení modulu:


1. Vypněte kamna hlavním vypínačem a to ve stavu OFF.
2. Modul připojte do svorkovnice v zadní části kamen u přívodního kabelu.
3. Zapněte kamna hlavním vypínačem.

Nastavení WIFI sítě

1. Stiskněte tlačítko R (reset) 3sek. Začne vám blikat červená a zelená ledka.
2. Stiskněte tlačítko WS 3sek. modul začne vysílat wifi signál
3. Na svém mobilním telefonu v nastavení WIFI vyhledejte signál nové sítě pod názvem dpremote-XXXX nebo WiFly-EZX-a8



4. Připojte se k této síti. Rozsvítí se žlutá kontrolka.
5. Otevřete v mobilním telefonu internetový prohlížeč. Do řádku pro web stránku. Napište: config.com nebo 192.168.4.1
- doporučujeme vypnout mobilní data na vašem telefonu



Otevře se vám následující okno

Inserire:


- Nome utente: **user**

- Password: **user**

Premere il pulsante **ACCEDI**

zadejte jméno, heslo a stiskněte enter

Otevře se vám tabulka s WIFI ve vašem okolí, označte vaši síť a zadejte heslo po to potvrďte a uzavřete nastavení. Zapněte mobilní data, pokud jste doposud měli v režimu OFF.



DUEPI
group srl

<http://www.duepigroup.com>

Ver. 1.17

Available Access Point

Scan Networks

	SSID	RSSI	Security
<input type="radio"/>	Techly	-40 dBm	WPA2
<input checked="" type="radio"/>	DUEPI	-37 dBm	MIXED
<input type="radio"/>	Telecom-Reapeter	-59 dBm	WPA2
<input type="radio"/>	Telecom-45050209	-79 dBm	WPA2
<input type="radio"/>	WINET_7FD20794	-58 dBm	MIXED
<input type="radio"/>	TP-LINK_DUEPI	-32 dBm	MIXED

Your configuration

SSID	<input type="text" value="DUEPI"/>
Password	<input type="text"/>
Security	<input type="text" value="MIXED"/>

Save & Exit

Factory Reset

Spárování WIFI modulu kamen s mobilním telefonem.


1. Stáhněte si zdarma mobilní aplikaci DPREMOTE



Android – GOOGLE PLAY

Iphone – APP STORE

2. Nastavení spárování aplikace s kamny
 - Zapněte aplikaci



- Klikněte na nastavení



- Klikněte na REMOTE




- Nastavte potvrzení E mailu.
- IP Address : duepiwebserver1.com
- Port: 1000
- Device Code: kód ze zadní strany modulu
- Stove Name: Kalor
- Stiskněte tlačítko SAVE

DŮLEŽITÉ: je nutné zkontrolovat IP ADDRESS, PORT na webu poskytovatele služby. Link najdete v krabičce od WIFI modulu např: <https://duepigroup.com/m1ajfnt5834dw2095v54d/>

Pokud budete zadávat jiné hodnoty než jsou určeny pro váš modul nedojde k spárování modulu s kamny!

Ovládání kamen WIFI modulem DPREMOTE



Funkce:

- ON/OFF vždy vyžaduje potvrzení YES/NO
- Výkon 1 – 5
- Teplota °C
- Stato stufa – aktuální stav kamen Zapnuto, Vypnuto, Vychlazování



Parametry kamen:

- Je možné sledovat aktuální hodnot parametrů peletových kamen

Nessuna SIM 08:26	
Temperatura fumi	15.0°
Temperatura acqua	
Temperatura scheda	15.0°
Temperatura ambiente	15.2°
Velocità aspirazione fumi	0
Velocità ventilatore	1
Velocità coclea	0
Differenza ntc	0
Temp ntc riferimento	0
Temp ntc riscalda	0
Codice errore	0
STATO STUFA SPENTA	

Důležitá upozornění:

- Instalaci může provádět pouze autorizovaný technik.
- Výrobek je možno pouze používat pouze v souladu s tímto manuálem a dle příslušné ČSN a EN.
- Modul není určen do prašného a vlhkého prostředí
- Porušení záručních podmínek se považuje nezpůsobilé užívání a manipulace s WIFI modulem a peletovým zdrojem tepla.

Autorizované a servisní zastoupení: RJ-TRADING s. r. o. Budějovická 673/44 390 02 Tábor

tel: 777 288 883 e mail: info@centrumvytapani.cz

